

Nastavenie dávkovača Spring Air

Č.PROGRAMU DNI – HODINY OD/DO

INTERVALY

DĚLKA FUNKČNOSTI SPREJA

prednastavené programy

1. Stlačiť tlačidlo SET a na displeji sa zobrazí CLOCK. Pomocou tlačidiel HOUR and MIN nastavíme aktuálny čas
2. Potvrdiť tlačidlom SET - na displeji sa zobrazia dni v týždni a tlačidlom DAY nastavíme aktuálny deň

Potvrdiť tlačidlom SET - na displeji sa zobrazí AUTO a tlačidlom PROGRAM zvolíme program P11 alebo P12
napr. P11 -

znamená, že dávkovač bude dávkovať 7 dní v týždni od 7.00 hod - 19.00 hod v intervale každých 8 minút

napr. P12 -

znamená, že dávkovač bude dávkovať 7 dní v týždni od 7.00 hod - 19.00 hod v intervale každých 16 minút

3. Potvrdiť tlačidlom SET a dávkovač je nastavený – dávkovač ukáže predpokladaný počet dávok
4. Stlačením tlačidla SET nám dávkovač ukáže aktuálny čas a v pravom dolnom rohu číslo nastaveného programu

individuálne programy

1. Stlačiť tlačidlo SET a na displeji sa zobrazí CLOCK. Pomocou tlačidiel HOUR and MIN nastavíme aktuálny čas.
2. Potvrdiť tlačidlom SET - na displeji sa zobrazia dni v týždni a tlačidlom DAY nastavíme aktuálny deň.
3. Potvrdiť tlačidlom SET - na displeji sa zobrazí AUTO a znova stlačíme tlačidlo SET. Na displeji sa zobrazia dni v týždni Mo - Su a tlačidlom DAY si vyberieme deň v týždni a potvrdíme tlačidlom ENTER a pokračujeme v potvrdzovaní ďalších dní alebo podržíme ENTER a označia sa všetky dni
4. Potvrdiť tlačidlom SET - na displeji sa zobrazí ON 1 a nastavíme požadovaný čas prvého dávkovania vône
5. Potvrdiť tlačidlom SET - na displeji sa zobrazí OFF 1 a nastavíme požadovaný čas posledného dávkovania vône
6. Potvrdiť tlačidlom SET - na displeji sa zobrazí INTERVAL 1 a tlačidlom HOUR alebo MIN nastavíme požadovaný minútový interval dávkovania vône
7. Potvrdiť tlačidlom SET a dávkovač je nastavený

výmena vône

1. Vyberieme prázdny sprej a vložte tam nový sprej.
2. Stlačte 2x tlačidlo ENTER/TEST potom stlačte tlačidlo DEMO a znova tlačidlo ENTER/TEST.
3. Výmena je dokončená.

Prednastavené programy:

	OPERATION DAYS & HOURS	SPRAY'S INTERVAL	BOTTLE'S DURATION (real operation days)
1	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 00:01 TO 23:59	14	30
2	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 00:01 TO 23:59	21	45
3	MON TUS WED THU FR SAT FROM 00:01 TO 23:59	28	60
4	MON TUS WED THU FR SAT FROM 00:01 TO 23:59 SUNDAY STOP	14	30
P5	MON TUS WED THU FR SAT FROM 00:01 TO 23:59 SUNDAY STOP	28	60
P6	MON TUS WED THU FR FROM 00:01 TO 23:59 SATURDAY AND SUNDAY STOP	14	30
P7	MON TUS WED THU FR FROM 00:01 TO 23:59 SATURDAY AND SUNDAY STOP	21	45
P8	MON TUS WED THU FR FROM 00:01 TO 23:59 SATURDAY AND SUNDAY STOP	28	60
P9	MON TUS WED THU FR SAT FROM 06:31 TO 23:31 SUNDAY STOP	15	45
P10	MON TUS WED THU FR FROM 06:31 TO 23:31 SATURDAY AND SUNDAY STOP	10	30
P11	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 07:01 TO 20:01	8	31
P12	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 07:01 TO 20:01	16	62
P13	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 17:30 TO 02:30	6	34
P14	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 17:30 TO 02:30	11	63
P15	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 19:00 TO 04:00	6	34
P16	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 19:00 TO 4:00	11	63
P17	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 19:00 TO 04:00 AND FROM 15:30 TO 19:30	9	62
P18	MON TUS WED THU FR SAT SU FROM 10:01 TO 13:30 AND FROM 16:30 TO 20:30	9	62
P19	MON TUS WED THU FR FROM 09:31 TO 11:01 AND FROM 15:31 TO 1:01 SATURDAY AND SUNDAY STOP	12	62
P20	MON TUS WED THU FR FROM 09:31 TO 13:01 AND FROM 15:01 TO 18:01 SATURDAY AND SUNDAY STOP	12	62
P21	MON TUS WED THU FR FROM 07:01 TO 13:01 AND FROM 15:01 TO 21:01 SATURDAY AND SUNDAY STOP	7	30
P22	MON TUS WED THU FR FROM 06:01 TO 12:01 AND FROM 13:31 TO 19:31 SATURDAY AND SUNDAY STOP	13	61

Monday-pondelok / Tuesday-utorok / Wednesday-streda / Thursday-štvrtok / Friday-piatok /
Saturday-sobota / Sunday-nedeľa / From – od / To – do